

Brugermanual til autostarter type PLC-702HC

Plc-702HC Kontrol system Beskrivelse

PLC-702HC er et manuelt motor kontrol modul, der er designet til at kontrollere motoren via en nøgle kontakt og skubbe knapper på front panelet. Modulet bliver brugt til at starte og stoppe motoren og indikere fejl tilstande, automatisk at lukke anlægget ned, og indikere motorfejl.

Oversigt



Signaturforklaring:

1.	Strømmåler	a.	Overophednings advarsel
2.	Frekvens måler	b.	Olielampe
3.	Spændingsmåler	c.	Overløbs advarsel
4.	Amperemeter kontakt	d.	Batterifejl
5.	Vand temperature måler	e.	Ladefejl lampe
6.	Voltmeter kontakt	f.	Stop position
7.	Olie tryks måler	g.	Forvarme knap
8.	Olie temperatur måler	h.	Powerlink mærke
9.	Batteri spændingsmåler	i.	Time tæller
10.	Afbryder	j.	Start knap
11.	(Lade forbindelse)	k.	Auto position
12.	(jord)	l.	Stop knap
13.	Ledninger	m.	Model navn
14.	PLC-702HC modul		

Opstartsvejledning:

Ved manuel start, drejes nøglen i manuel position. Derefter tryk på den grønne startknap (j), og motoren starter.

Ved stop af generatoren, tryk på den røde stopknap (l).

I tilfælde af fejl på motoren, indikeres det på advarselsslamperne (a-e), og anlægget stoppes automatisk.

Generatorens belastning og ydelse aflæses på målerne (1-4 +6).

Motorens tilstand af temperatur og olietryk aflæses på målerne (5+ 7-9).

Ved nøgleposition auto, kan anlægget tilsluttes fjernstart, hvis monteret.